



- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ki/Be kapcsoló gomb | 8. Mikrofon |
| 2. Menü gomb | 9. Reset |
| 3. Üzem mód | 10. USB tápellátás |
| 4. Fel | 11. AV IN (Ezen a készüléken inaktív) |
| 5. Le | 12. Memória kártya foglalat (TF, MicroSD) |
| 6. Bevitel | max. 32GB |
| 7. Kijelző (2,2" TFT) | |

Tulajdonságok:

Felvételi üzemmódok:

Full HD – 1920x1080P

HD: 1280x720P

Videó formátum:: H.264, Audio: AAC

Beépített G-Sensor (mozgásérzékelő)

Kamera látószöge: 170°

Színhatás: normál

Adatidő: támogatott

Memória kártya: TF (max. kapacitás 32GB,
NEM TARTOZÉK)

Mikrofon: támogatott

Hang: beépített

Videó formátum: PAL/NTSC

Frekvencia: 50Hz/60Hz

Tápellátás: USB

Akkumulátor: 450mAh

Tápellátás: 12V vagy 24

Használata:

Tápellátás észlelésekor automatikusan elindítja és egyben menti is a felvételt. A gyújtás megszűnésekor leállítja és automatikusan ki is kapcsolja a készüléket.

Röviden nyomja meg a Menü gombot, ahol a videó beállításokba léphet. A beállítások között a FEL és a LE gombbal tud navigálni. Az OK (bevitel) gombbal választhatja ki a beállítást.

Nyomja meg a Üzem mód gombot a kamera mód bekapcsolásához, ekkor a képernyő bal felső sarkában egy kamera ikon fog megjelenni.

Csomagban:

1db Tükkörre szerelhető eseményrögzítő kamera

1db Szivargyújtó USB tápkábel 12V / 24V (2A)

2db gumi rögzítő