

Használati útmutató

Műanyag hegesztő pisztolyhoz

Bevezetés

A műanyag hegesztő pisztoly egy sokoldalú eszköz, amely különféle műanyag alkatrészek javítására és erősítésére alkalmas. Segítségével repedt lökhárítók, törött műanyag burkolatok, ventilátorlapátok, székek vagy más műanyag tárgyak erősen és tartósan javíthatók. A hegesztőpisztoly többféle funkciót kínál a szögek beültetésétől a felületsimításon át a hővágásig.

Műszaki adatok

- Bemeneti feszültség: EU: 220 V / US: 120 V
- Bemeneti áram: 0,5 A
- Kimeneti teljesítmény: 0-200 W
- Kimeneti feszültség: 0-5 V
- Kimeneti áram: 0-65 A

Funkciók

1. Műanyag hegesztés – repedések javítása, lyukak eltüntetése.
2. Javítószerek behelyezése – repedések megerősítése különféle hegesztőszögekkel.
3. Forró simítás – a melegített műanyag elsimítása, erős és esztétikus felület kialakítása.
4. Hővágás – műanyag alkatrészek vágása, darabolása.
5. Önhegesztés / hűtés – gyors és energiatakarékos hegesztési folyamat.

Használati útmutató

1. Válassza ki a megfelelő hegesztőszöget (F, G, A, B, C, D, E típus).
2. Helyezze be a hegesztőszöget a pisztoly fejébe.
3. Kapcsolja be a készüléket, várjon kb. 5 másodpercet, majd helyezze a hegesztőszöget a repedésbe.
4. Tartsa lenyomva a kapcsolót kb. 5 másodpercig, amíg a szög teljesen bele nem olvad a műanyagba.
5. Engedje fel a kapcsolót, várjon 2-3 másodpercet, majd húzza ki a szöget.
6. A felület simítható, szükség esetén hőhatással végleg kiegyenlíthető.
7. A készüléket csak akkor tegye le, ha teljesen kihűlt.

Biztonsági előírások

- A készüléket gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja.
- Ne használja nedves, párás környezetben.
- Ne dolgozzon gyúlékony anyagok közelében.
- Mindig viseljen védőszemüveget, szükség esetén fülvédőt is.
- A hálózati kábelt rendszeresen ellenőrizze, sérült kábellel ne használja.
- Ne érintse meg a felforrósodott hegesztőszöget kézzel.
- A készülék használata közben stabil testhelyzetben dolgozzon.
- Javítás esetén csak eredeti alkatrészeket használjon.
- Minden használat után hagyja teljesen kihűlni.

Karbantartás és tárolás

- A készüléket használat után mindig hagyja lehűlni.
- A hegesztőszöget csak kihűlés után távolítsa el.
- Tisztításkor ne használjon vizet vagy vegyszert, csak száraz kendőt.
- Száraz, hűvös helyen tárolja, gyerekektől elzárva.

Külön figyelmeztetés

- Ne használja emberek vagy állatok közelében.
- Ne használja robbanásveszélyes környezetben.
- Mindig a megfelelő feszültséghez válassza a készüléket.
- Ne terhelje túl – a készülék automatikus védelmi funkcióval rendelkezik, túlmelegedés esetén leáll.

Ajánlott felhasználási területek

- Autólökhárítók javítása
- Műanyag székek, asztalok megerősítése
- Ventilátorlapátok, háztartási gépek műanyag alkatrészeinek javítása
- Műanyag tárolók, dobozok, burkolatok helyreállítása