

Horpadásjavító készlet használati útmutató



Biztonsági előírás:

Használat során viseljen ANSI előírásnak megfelelő biztonsági szemüveget és munkakesztyűt.

Ragasztót tartalmaz, gyermekek elől elzárva tartandó ez a termék nem játékszer.

Csak rendeltetés szerű használatra alkalmas. Használat előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót. Minden használat előtt vizsgálja át az elektromos készüléket. Ne használja, ha valamelyik alkatrész laza vagy sérült.

Használati utasítás:

1. Helyezze be a ragasztó rudat (2) a ragasztó pisztolyba (1), dugja be a készüléket és hagyja felmelegedni 10-15 percig.
2. Használjon tiszta rongyot a felület megtisztítására. Utána a kiválasztott húzólapra nyomjon ragasztót a pisztoly segítségével.
3. Helyezze a húzólapot a sérülés közepére és tartsa ott 10 másodpercig. FIGYELMEZTETÉS: Ne nyomja erősen a húzólapot a sérült felületre.
4. Helyezze a konzolt (4) a húzólapra, állítsa be a szintállítókat (8) megfelelő méretűre. Erősítse a szárnyas anyát (5) a húzólap (3) végére, folytassa a szárnyas anya megfeszítését amíg a horpadás kiegyenesedik. Ha a horpadás eléri a megfelelő szintet, akkor hagyja abba a műveletet.
5. Vegyes le a szárnyas anyát és távolítsa el a konzol, illetve a húzólapot a felületről úgy, hogy 2 csepp oldószert (9) használ a ragasztó feloldására. Használja a kaparólapot (6) a felpuhult ragasztó eltávolítására.
6. Amennyiben a horpadást túlhúzta használjon kalapácsot és finoman ütögesse a pontozót (7), így a túlhúzott felület normál állapotba került.
7. Megjegyzés: A javító készlet nem alkalmazható minden fajta sérülésre, függetlenül a sérülés méretétől. A javító készlet nem alkalmazható alumínium felületeken.