

Digitális alkoholszonda - 5 fűvókával

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Termékleírás:

Ezzel a digitális alkoholszondával könnyen és gyorsan ellenőrizheti az alkohol jelenlétét a szervezetében! Kompakt méretének köszönhetően bárhol magával viheti, akár zsebben is elfér, a praktikus kulcskarikának köszönhetően használhatja akár kulcstartóként is. A szonda használat után azonnal analizál és a digitális kijelzőn megjelenik a mért véralkoholszint. Az alkoholszondával megelőzheti, hogy ittasan vezessen és az ittaság miatt baleset okozója legyen.

- Kompakt méret
- Automatikus mérés előkészítés
- Azonnali analizálás
- LCD kijelző, háttérvilágítással
- Szürke színben, kulcskarikával
- Automatikus kikapcsolás
- Energiatakarékos, elemes működés
- 5 db tartozék műanyag fűvóka

A készülék kezelőszervei:

1. Fűvóka
2. Bekapcsoló gomb
3. LCD kijelző
4. Elemfedél
5. Kulcskarika

Üzeme helyezése:

Nyissa ki a készülék hátoldalán található elemtartót, majd helyezzen be 2 db AA (LR03) 1,5 V-os elemet. Az elemek behelyezésénél figyeljen oda a helyes polarításra! Tegye vissza az elemtartó fedelét. Ha sokáig nem használja a készüléket javasolt az elemek eltávolítása. A készülék ugyanilyen paraméterekkel rendelkező újratölthető akkumulátorral is üzemeltethető. A kijelző háttérvilágításának villogása az elemek alacsony töltöttségi szintjét jelezhethi.

A készülék használata:

1. Előkészítés (Felfűtés)
 - Nyomja meg a bekapcsoló gombot, amíg csipogó hangot nem hall. A bekapcsoló gomb rövid megnyomása csak a kijelző háttérvilágítását kapcsolja be a gombnyomás időtartamaig. (Ez hasznos lehet sötétben, például ha kulcstartóként akarja használni).
 - A kijelzőn a „Warm up” felirat jelenik meg egy visszaszámlálóval (10-0), ha a számláló elérte a nullát a készülék készen áll a mérésre.
 - Megjegyzés: Ha az előkészítési folyamat sikertelen, az alkoholszonda automatikusan újraindul és 1-3 alkalommal újakezdi az előkészítést. Első használat, valamint ha hosszabb ideig nem használja a készüléket több időre lehet szükség a szenzor tisztításához és előkészítéséhez. Ilyen esetben nyomja meg többször a bekapcsoló gombot, amíg készen nem áll az eszköz a mérésre.
2. Alkoholszint mérése
 - A kijelzőn megjelenik a „Blow” felirat, ez jelzi, hogy az előkészítés sikeres volt és az eszköz visszaszámlol 10-0 között. A visszaszámlálás alatt tegye a szájához a fűvókát és folyamatos, egyenletes légáramlattal fújjon bele a termékbe. A fűvókát nem szükséges a

szájba venni, elég csak közel a szájhoz.

- A sikeres méréshez 3-5 mp-en keresztül fújjon a fűvókába. A visszaszámlálás után megkezdődik a mért értékek elemzése és megjelenik a kijelzőn az eredmény.
- A kijelzőn a „Caution” felirat jelenik meg, ha a mért érték 0,02% (0,2 g/l) és 0,05% BAC (0,5 g/l) véralkoholszint közé esik.
- A kijelzőn a „Danger” felirat jelenik meg, ha a mért érték eléri vagy meghaladja a 0,05% BAC (vagy 0,5 g/l) értéket.
- 3. Automatikus kikapcsolás
 - A készülék a mérést követően ~10 mp után automatikusan kikapcsol, ezzel biztosítva a hosszú üzemidőt és a környezettudatos üzemeltetést. Ha az előkészítés sikertelen volt, az eszköz automatikusan kikapcsol.
 - Megjegyzés:
 - A gyártó ajánlása, hogy biztosan megbizonyosodjon a pontos értékről egymásután 2-3 alkalommal is ellenőrizze a véralkoholszintjét.
 - A kijelző háttérvilágításának villogása az elemek alacsony töltöttségi szintjét jelezhethi.

Figyelmeztetések:

- Javasoljuk, hogy alkoholfogyasztás után várjon 20 percet az alkoholszint ellenőrzésig, mert az alkoholnak fel kell szívódnia az emésztőszervek vérében, csak utána lesz kimutatható, valamint a szájban maradt alkoholnak ennnyi idő kell az elpárolgáshoz.
- A pontos eredmény elérése érdekében két mérés között várjon legalább 3 percet.
- Az alkoholfogyasztás és a mérés közötti 20 percben ne dohányozzon és ne fogyasszon semmilyen ételt.
- Ne használjon kémiai anyagokat az eszköz tisztításához!
- Ne fújjon folyadékokat a fűvókába!
- Az eszköz közelében ne használjon festéket, rovarirtó szereket és egyéb alkohol tartalmú anyagokat.
- Az eszközt ne tegye ki szennyezett levegőnek, mert az befolyásolhatja a mérés eredményességét.
- Ennek az alkoholszondának a mérési eredménye csak referenciaként szolgál, a gyártó és a forgalmazó semmilyen jogi felelősséget nem vállal.

NYILATKOZATI

A levegő alapú alkoholszondát csak arra lehet használni, hogy jelezzük az alkohol esetleges jelenlétét a levegőben vagy a vérben. Nem szabad csak az eszközre támaszkodni, hogy megállapítsuk a mérés mértékét vagy hogy biztonságos-e járművet vezetni, gépet kezelni vagy veszélyes tevékenységet végezni.

Specifikáció:

Mérési tartomány:	0,00 - 0,19% BAC (véralkohol szint) vagy 0,0 - 1,9 g/l
Pontosság:	0,01% BAC (véralkohol szint)
Tápellátás:	2 x 1,5 V AAA elem (nem tartozék)
Kijelző:	1,14" LCD
Háttérvilágítás:	Narancs, automatikus
Anyaga:	Műanyag
Mérete:	114 x 70 x 29 mm
Színe:	Szürke
Súlya:	70 g