

30-123 No Heat Leather & Vinyl Repair Kit

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A készlet tartalmaz: 7 levegőre száradó színes javító komponenst, vinil ragasztót, keverő edénykét, erezett papír csomagot, háttér szövetet, gyakorló műbőr darabot, pálcát. Kérjük, használat előtt olvassa el a teljes használati utasítást és gyakoroljon a mellékelt műbőr darabon.

1. lépés - A sérült felület előkészítése

Tisztítsuk meg a sérülést szappant nem tartalmazó háztartási tisztítóval. Amennyiben a sérült felület alatt anyaghiány van, azaz besüllyedt a körülötte lévő felülethez képest, annyi pamut vattával töltsük fel, hogy egy szintbe kerüljön. Ez kell, hogy alapja legyen a felhasználandó anyagoknak.

2. lépés - Háttér szövet használata / a sérülés kitöltése (amennyiben szükséges)

Amennyiben a sérült felület alól hiányzott az anyag és ezért feltöltöttük pamut vattával, fedjük le a mellékelt szövettel. Ehhez vágjuk ki a szükséges méretet és nyomjuk a foltot a bőr (műbőr) alá és vatta közé, hogy lefedje a vattát. Ilyen mély sérülés esetén a mellékelt pálca segítségével vigyen fel a fentiek szerint előkészített felületre annyi vinil ragasztót, amíg egyenletes felületet nem kap. (Megjegyzés: a ragasztó száradáskor zsugorodik, így adja majd a helyet a színes javító anyagnak.)

Egyszerű szakadás vagy repedés esetén vigyen fel vinil ragasztót a pálca segítségével az élekre és a közepére is.

Hagyja a ragasztót 24 órán át száradni!

3. lépés - A színes javító komponensek összekeverése

Választhatja a rendelkezésre álló színeket, vagy összekeverhet más színeket. Ha új színt kever, használja a pálcát és a keverőedényt. Segítségére külön segítséget nyújtunk a túlsóoldali táblázattal. A kikeverés végén törölje el a pálcát és a keverőedényt papír törölővel!

4. lépés - A színes javító komponensek használata

Most egy szintbe hozzuk a sérült részt a környezetével. A pálca segítségével vékonyan vigyük fel a színes komponenst. Figyeljünk, hogy a sérült terület és a nem sérült terület találkozásának nagyon vékony legyen a felvitt színes komponens. A perem szélei simák és egyenletesek legyenek. A színes javító komponens száradáskor zsugorodik. Szükséges lehet és második lefedés. Vigyázzunk, ne töltsük fel jobban a kelleténél!

5. lépés - Az erezett papír használata

Helyezzük a kiválasztott erezett papírt a javított felületre úgy, hogy a papíron lévő szöveg legyen felénk. Vagyis a másik oldal érintkezzen a felülettel. A minta látszani fog a javított felületen. 24 óra elteltével, a papírt óvatosan távolítsuk el. Amennyiben a papír ráragadt a felületre, használjunk meleg vizet és textilkendőt az eltávolításhoz.

6. lépés - Befejező tippek

Megjegyzés: Ha az erezett papír eltávolításának kezdetekor azt tapasztalja, hogy a javító komponens még nedves, nyomja vissza azt, és hagyjon több időt a száradásnak. Ha a papír magával vitte az anyagot, töltsse ki és helyezze vissza a papírt.

Figyelem! Gyermektől elzárva tartandó! Szembe kerülés esetén a szemet 15 percen át öblítsük vízzel! Esetleges irritáció esetén forduljunk orvoshoz!

Invisible Repair Products, INC. USA

Importálja és Forgalomba hozza: RENUCHEM E.C. (1036. Bp. Lajos u. 125.)

Telefon: 30-824-9283

Minőségét száraz, hűvös helyen, kibontás előtt megőrzi: 2021. december 31-ig.

30-123 No Heat Leather & Vinyl Repair Kit

SEGÍTSÉG SZÍNKEVERÉSHEZ

Kívánt szín:	Kezdje ezzel:	Tegye hozzá ezt:
rózsaszín	piros	fehér
gesztenyebarna	piros	fekete vagy barna
király piros	piros	kék
narancs	sárga	piros
arany	sárga	cseppnyi piros vagy barna
lime zöld	sárga	kék/fekete a mélyítéshez
fű zöld	sárga	kék vagy zöld
olíva zöld	zöld	sárga
világos zöld	zöld	fehér/sárga
kékeszöld	zöld	kék
palackzöld	sárga	kék
fenyő zöld	zöld	sárga/fekete
türkizkék	kék	cseppnyi zöld
kobalt kék	fehér	kék
wedgewood kék	fehér	kék és egy cseppnyi fekete
királykék	kék	kék és egy cseppnyi zöld
tengerészkék	kék	fekete/zöld
francia tengerész	kék	fekete/fehér
szürke	fehér	cseppnyi fekete
gyöngy szürke	fehér	cseppnyi kék
arany mustár	sárga	piros, fekete, cseppnyi zöld
bézs	fehér	barna, sárga a világosításhoz
szürkésfehér	fehér	barna vagy fekete
sötétszürke	fehér	fekete
citrómsárga	sárga	fehér, egy cseppnyi zöld
karamell	sárga	fehér, barna, fekete
erdő zöld	zöld	fekete
smaragdazöld	sárga	zöld/fehér
avocado	sárga	barna/fekete
sötét lila	piros	kék/fekete
paradicsom piros	piros	sárga/barna
mandarin	sárga	piros/barna
sötét narancs	fehér	narancs/barna
burgundi	piros	barna/fekete/sárga
málna	kék	fehér, piros
szilva	piros	fehér, kék, fekete
gesztenyebarna	sárga	piros, fekete, fehér
méz	fehér	sárga, barna
nyeregbarna	sárga	piros, fekete, fehér
szerecsendió	piros	fekete
bronz szürke	fekete	fehér, piros

Megjegyzés:

- Mindig kis mennyiséget adagoljon az alaphoz (1-2 csepp)
- Mindig tisztítsa meg a keverő pálcát ha színt vált!
- Mielőtt használja, végezzen próbát egy kis anyagon!

Ajánlott oldal: www.colormatchguide.com